




<HSS-4555\*>




動作範囲




ツール取付面詳細 (矢視 D)



動作範囲



フランジ(オプション)取付図



ベース取付寸法

単位: mm

注: Z軸ストローク(S)の違いによる各寸法

型式	S	L1	L2
HSS-45551	150	-30	581
HSS-45552	200	20	631
HSS-45553	320	140	751

注: 天吊りタイプの場合、Z軸の最上昇端はベース取付面より高い位置まで達するので、周辺装置との干渉に注意してください。